

工業型蠕動幫浦 Peristaltic Pump



PF-600



PL-350

產品詳細介紹:

PF-600 是一款智慧分配型蠕動幫浦，主機外殼採用不銹鋼，幫浦頭為鋁合金材質。

3.5 英寸觸控螢幕操作，具有傳輸、分配兩種工作模式，可依據不同的工作需求進行智慧設置，實行重複定時定量灌裝，可存儲 9 組灌裝資料，回吸功能可以自定義反向運轉的速度及角度，防止液體滴漏。最大流量可達 12L。支援 RS485/MODBUS 通訊協定等多種外控方式。

PL-350 是一款大批量分配型蠕動幫浦，3.5 英寸觸控螢幕操作，具有傳輸、分配兩種工作模式，可依據不同的工作需求進行智慧設置，實行重複定時定量灌裝，可存儲 9 組灌裝資料，回吸功能可以自定義反向運轉的速度及角度，最大流量可達 33L。

支援 RS485/MODBUS 通訊協定等多種外控方式。

規格說明：

產品型號	PF-600-1	PF-600-2	PL-350
通道數	單通道	雙通道	單通道
轉速	0.1 ~ 600 rpm		30-350rpm
流速範圍	1.3 ~ 12000 ml/min		2800 ~ 33000 mL/min
定時範圍	0.1 S ~ 9999 min		
定量範圍	0.001 ml ~ 9999 L		
灌裝次數	0 ~ 9999		
調速方式	觸控螢幕		
顯示方式	3.5 英寸彩色液晶		
主機材質	304 不銹鋼外殼		
幫浦頭材質	鋁合金		PPS 塑膠
外型尺寸	W233 x D325 x H428 mm		W340 x D242 x H343 mm
連接埠	RS485 連接埠 (起動控制、方向控制、速度控制)		
功率	< 400W		< 750W
重量	19 kg (僅主機不含幫浦頭)		27kg(僅主機不含幫浦頭)
電源	110V/60Hz		